

X-map



Interface générale



INTERFACE GENERALE

The screenshot displays the X'Map software interface. At the top, there is a blue header bar with the 'X'Map' logo and the 'formationcom' dropdown menu. Below this is a toolbar with icons for 'Affichage' (Display), 'Outils' (Tools), 'Rechercher dans la base d'adresse nationale' (Search in the national address database), 'Rechercher' (Search), 'Edicom', 'Impression-V2' (Print V2), 'Sélectionner' (Select), 'Vider la sélection' (Clear selection), and 'Infobulle' (Info bubble). The main area is a map of the Agen region in France, showing roads, rivers, and administrative boundaries. On the right side, there is a panel titled 'Niveaux / Couches' (Layers / Caches) with tabs for 'Coordonnées' (Coordinates) and 'Légende' (Legend). This panel contains a list of layers with checkboxes and icons, including 'Fonds de plans' (Base maps), 'Historique IGN' (IGN history), 'Cadastré' (Cadastral), 'Cadastré' (Cadastral), 'Calque blanc' (Blank layer), 'Communes' (Municipalities), 'Parcelles' (Parcels), 'Bâtiments' (Buildings), 'Sections' (Sections), 'Subdivisions de sections' (Subdivisions of sections), 'Toponymes parcelles' (Parcel toponyms), 'Toponymes des sections' (Section toponyms), 'Voirie et hydrographie' (Roads and hydrography), 'Divers objets, habillage' (Various objects, styling), 'Ilots de propriétés et lieux dits' (Property lots and place names), 'Zonages Environnement' (Environmental zoning), 'Béta test' (Beta test), 'Mon environnement' (My environment), 'ADS- Operis' (ADS- Operis), 'Document d'urbanisme' (Urban planning document), 'Plans de Prévention' (Prevention plans), 'Servitudes' (Servitudes), 'Zonages de rénovation urbaine' (Urban renovation zoning), 'Zonages agricoles' (Agricultural zoning), 'Périmètres Archéologiques' (Archaeological perimeters), 'ZICAD' (ZICAD), 'Réseaux humides' (Wet networks), 'Eclairage Public' (Public lighting), and 'Cartes thématiques Eclairage Public TE 47' (Thematic maps of Public Lighting TE 47). The bottom status bar shows coordinates (514526.3580, 6347293.7265), projection (RGF93 / Lambert-93), scale (2 km), and zoom level (1 : 163.366k).

Suite à votre connexion. Vous arrivez au sein du SIG X'Map. L'interface de ce logiciel peut être découpé en plusieurs zones:



FLUIDITE DE XMAP



XMap

formationcom

Niveaux / Couches | Coordonnées | Légende

Choisir un thème

Rechercher une couche

- Fonds de plans
 - Historique IGN
 - Cadastré
 - Calque blanc
 - Communes
 - Parcelles
 - Bâtiments
 - Sections
 - Subdivisions de sections
 - Toponymes parcelles
 - Toponymes des sections
- Voirie et hydrographie
- Divers objets, habillage
- Ilots de propriétés et lieux dits
- Zonages Environnement
 - Béta test
 - Mon environnement
 - ADS- Operis
 - Document d'urbanisme
 - Plans de Prévention
 - Servitudes
 - Zonages de rénovation urbaine
 - Zonages agricoles
 - Périmètres Archéologiques
 - ZICAD
 - Réseaux humides
 - Eclairage Public
 - Cartes thématiques Eclairage Public TE 47

 X'Map est compatible avec tous les navigateurs Internet. Cependant Firefox rencontre des difficultés pour retranscrire des données cartographiques, TE 47 vous recommande d'utiliser Edge ou Chrome



COMPTE UTILISATEUR




The screenshot shows the XMap web application interface. The top navigation bar includes the 'XMap' logo and a dropdown menu labeled 'formationcom'. Below the navigation bar is a toolbar with icons for 'Affichage', 'Outils', 'Rechercher dans la base d'adresse nationale', 'Rechercher', 'Edicom', 'Impression-V2', 'Sélectionner', 'Vider la sélection', and 'Infobulle'. The main area displays a map of a region in France, with various geographical features and place names. On the right side, there is a sidebar with a 'Niveaux / Couches' tab, a search bar, and a list of map layers. A blue arrow points from the 'formationcom' dropdown menu to the 'Niveaux / Couches' tab.

Le menu permettant d'accéder aux paramètres de votre compte. Par le biais de ce menu, vous pouvez changer votre mot de passe, changer d'espace de travail, ou bien vous déconnecter. TE 47 vous propose des tutoriels pour ces fonctions.



LA BARRE D'OUTILS





La barre d'outils regroupe l'ensemble des fonctions utilisables au sein du SIG, cette barre évoluera dans le temps pour intégrer de nouvelles fonctions.

🔊 La majeure partie des outils présent dans cette barre font l'objet de didacticiels spécifiques.



LA BARRE D'OUTILS



Vous pouvez décider de réorienter cette barre d'outils pour qu'elle soit disponible verticalement. En cliquant d'abord sur les 4 carrés colorés et en cliquant sur le bouton vert « Position menu ».



LE VOLET « COUCHES »

The screenshot displays the XMap web application interface. The main map area shows a geographical view of a region in France, with various layers overlaid. On the right, the 'Niveaux / Couches' (Layers) panel is open, showing a list of layers with checkboxes. The 'Coordonnées' (Coordinates) and 'Légende' (Legend) tabs are also visible. The 'Légende' tab is selected, showing a detailed list of layers with their corresponding symbols and names. The 'Niveaux / Couches' panel is highlighted with an orange border.

Niveaux / Couches | **Coordonnées** | **Légende**

Choisir un thème





Rechercher une couche

- Fonds de plans
 - Historique IGN
- Cadastre
 - Cadastre
 - Calque blanc
 - Communes
 - Parcelles
 - Bâtiments
 - Sections
 - Subdivisions de sections
 - Toponymes parcelles
 - Toponymes des sections
- Voirie et hydrographie
 - Divers objets, habillage
 - Ilots de propriétés et lieux dits
- Zonages Environnement
 - Béta test
- Mon environnement
 - ADS- Operis
 - Document d'urbanisme
 - Plans de Prévention
 - Servitudes
 - Zonages de rénovation urbaine
 - Zonages agricoles
 - Périmètres Archéologiques
 - ZICAD
 - Réseaux humides
 - Eclairage Public
 - Cartes thématiques Eclairage Public TE 47

Sur la droite se trouve le volet de gestion des couches, A partir de ce volet, vous pouvez activer/désactiver des couches ou bien consulter la légende de la carte. Tout cela est détaillé dans le tutoriel « Gestion des couches »



LE VOILET « COUCHES »



Ce volet peut être réduit, pour cela il suffit de cliquer sur les 3 petites barres situées à gauche de ce volet, Recliquer dessus vous permet de redéployer ce volet



GESTION DES FENÊTRES

Données de la couche ...

Couche : Calque blanc

Fiche	Mise à jour
	recherche
	2024
	2024
	2024

SÉLECTIONS

Couches : Toutes les couches

Type de sélection :

Opérations sur les sélections :

Zone tampon

☒ Afficher Taille 0 m

Ouvrir la sélection Vider la sélection

Affichage 1 à 17 sur 29

RECHERCHER UNE ADRESSE DANS LA BAN

Recherche Géocodage

Veuillez saisir une adresse ou cliquer dans la carte.

☐ Autour du centre de la carte

Ville, rue ... Rechercher un lieu ...

Rechercher :

Code Insee

recherche

IMPRESSION

Général Options Foliotage Champs

Titre

Échelle 500 Rotation 0

Format A4 Orientation Paysage

Qualité 144 DPI MEP standard

Imprimer

047104
047107
047111
047125
047129
047140
047154
047155
047177

Les outils X'Map s'ouvrent sous la forme de fenêtres. Plusieurs fonctions sont à votre disposition pour vous aider dans leur utilisation.



Réduire la fenêtre à une simple barre (vers le haut)

Minimiser la fenêtre en bas à gauche

Réduire un peu la fenêtre


Fermer la fenêtre



Agrandir la fenêtre



GESTION DES FENÊTRES



🔊 Si certaines fenêtres d'outils ne répondent pas, pensez à vérifier qu'elles ne sont pas minimisées